



* **ВНИМАНИЕ!!!** Подключать и отключать модули и концентратор ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ +12В

** - перемычка на DGT замкнута, если подключена кнопка с NC контактами, перемычка разомкнута, если подключена кнопка с NO контактами